

## **5. Limpiar objetos con el ultrasonido**

### **5.1. Antes de empezar**

- Compruebe que el aparato no se encuentre dañado en el exterior.
- Antes de ser utilizado limpie cualquier leve suciedad del interior del ultrasonido.
  - Abra la tapa, saque la cesta y limpie el interior con una microfibra (sin pelusas).

### **5.2. Proceso de lavado**

- No lavar objetos tales como lentes de contacto, chupetes, biberones, lentes de cámaras fotográficas, joyas hechas de madera, cerámica, cristal, perlas, marfil, coral o piedras preciosas.

1. Saque la tapa y la cesta, y coloque dentro de esta las gafas a limpiar.
2. Introduzca de nuevo la cesta dentro del ultrasonido. (No sobrecargar la cesta con muchos objetos. En caso de duda hágalo de una en una).
3. Llena el vaso de medición con líquido desengrasante concentrado. (Nunca con otro líquido). Llenar de líquido hasta la marca de MAX. Nunca sobrepasar esta marca.
4. Poner la tapa.
5. Conectar el ultrasonido a la red eléctrica.
6. La unidad ya está lista para usarse. El numero 180 aparecerá en la pantalla (fig. 7/1).
7. Seleccione un período de lavado: la única diferencia entre los períodos es el tiempo de duración. El uso de cada uno depende de la suciedad de los objetos a limpiar. La duración aparecerá en segundos y en cuenta atrás.
  - a) Limpieza rápida: 90 segundos
  - b) Limpieza normal: 180 y 280 segundos
  - c) Limpieza intensiva: 380 y 480 segundos
8. Presione el botón SET (fig. 7/4) para que aparezcan en la pantalla las duraciones del lavado una detrás de otra hasta seleccionar la deseada.
9. Pulse el botón ON (fig. 7/5).
10. El proceso es automático, por lo tanto este finalizara solo sin necesidad de pararlo.
  - Si desea parar el proceso hágalo pulsando el botón OFF (fig. 7/3). Para iniciarlo de nuevo, pulse el botón ON.

INFO: Después de haber usado el aparato durante 24 minutos seguidos, déjelo en reposo 10 minutos. Esto alargara la vida útil del dispositivo.

### **5.3. Después del proceso de lavado**

1. Desenchufe el aparato y saque la tapa.
2. Saque la cesta con los objetos lavados cuidadosamente y pase por la cesta con los objetos un chorro de agua.
3. Saque los objetos y límpielos con una microfibra suave y limpia.
4. Vaciar la unidad de agua y secarlo con una microfibra sin ningún tipo de liquido limpiador.
5. Guárdelo en lugar seco y seguro.